



NIKA

EXCLUSIVE

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ!

**ПЕРЕД ВАМИ СЕРЕБРЯНАЯ РУЧКА
NIKA EXCLUSIVE CASINO С ЗОЛОТЫМ ПЕРОМ**

Наши мастера создали настоящее произведение письменного искусства, призванное стать украшением рабочего стола. Эксклюзивная ручка «Казино» полностью сделана из серебра, вручную гравирована и расписана цветной эмалью. Сюжеты гравировки раскрывают азартную тематику, знакомую посетителям казино: кости, покер, рулетка. Перо ручки выполнено из золота. Часовой завод NIKA – единственный в России производитель золотых перьев. В комплекте с ручкой поставляется чернильница с серебряной крышкой в виде покерной фишки (Lamy, Германия, 50 мл) и запасной конвертер.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для того чтобы ювелирная ручка как можно дольше сохраняла функциональность и безупречный внешний вид, наши специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила эксплуатации.

ПАСПОРТ: внимательно ознакомьтесь с описанием ручки и руководством по ее эксплуатации.

ДРАГОЦЕННЫЙ МЕТАЛЛ: ювелирная ручка, как и любое ювелирное изделие, нуждается в особом обращении. Храните ее в сухом чистом месте. Если драгоценный металл начнет темнеть, рекомендуем воспользоваться специальными средствами по уходу за ювелирными изделиями без абразивных включений. Серебряные элементы ручки защищены родиевым покрытием, срок службы которого зависит от частоты использования и своевременного ухода.

МЕХАНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ: берегите ручку от ударов и других механических повреждений. Не прикладывайте чрезмерных усилий к рабочим частям ручки при замене чернил.

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА: при хранении и транспортировке ручка должна быть закрыта колпачком во избежание протечки чернил.

ВОДА И ХИМИЯ: избегайте контакта ручки с любыми жидкостями, косметическими средствами и едкими веществами.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: ручка состоит из мелких деталей, во избежание их попадания в дыхательные пути храните ручку в недоступном для детей месте.

ТОЛЩИНА ШТРИХА

Маркировка толщины штриха указана на пере:

F – 0.3 мм

M – 0.5 мм

B – 0.7 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



- 1** - Колпачок
- 2** - Нижняя часть корпуса с конвертером Schmidt K5*
- 3** - Верхняя часть корпуса

* Консультант в магазине канцтоваров поможет подобрать такой же или аналогичный конвертер

1. Для наполнения конвертера чернилами открутите нижнюю часть корпуса вместе с конвертером, поворачивая ее против часовой стрелки **(рис. 1)**.
2. Придерживая нижнюю часть корпуса, поворачивайте верхнюю часть конвертера: сначала против часовой стрелки, чтобы выпустить из конвертера воздух/остатки чернил, а затем по часовой стрелке, постепенно набирая чернила **(рис. 2)**.
3. Прикрутите нижнюю часть корпуса с конвертером к верхней части, поворачивая ее по часовой стрелке **(рис. 3)**.



Золото



Серебро






рис. 1




рис. 2






рис. 3

УХОД ЗА ПЕРОМ



Во время письма на перо налипают пылинки и микрочастицы бумаги. Чем чище перо, тем лучше с него стекает тушь. Рекомендуем протирать перо после каждого использования при помощи салфеток, идущих в комплекте с чернильницей.