

РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ

Что можно самостоятельно сделать с часами, чтобы они служили как можно дольше?



ЧИСТКА

В течение дня часы неизбежно собирают пыль, отпечатки пальцев и т.п. Для регулярного легкого ухода за часовым корпусом рекомендуем воспользоваться фирменным набором от компании НИКА, в который входит специальный спрей для обработки изделий из драгоценных металлов, средство для ухода за стеклом с удобной насадкой и мягкая фибра.



ХРАНЕНИЕ

Чтобы не поцарапать часы из драгоценного металла, храните их отдельно от прочих аксессуаров и драгоценностей. Например, в фирменной коробке или, если у вас уже собралась коллекция, в специальной шкатулке для хранения часов.



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР

Для надежной и бесперебойной работы часы, как и любой высокоточный прибор, должны регулярно проходить профилактический осмотр в официальном сервисном центре. В среднем – каждые 3 года.



КОЖАНЫЙ РЕМЕШОК

Во избежание обесцвечивания или деформации оберегайте ремешок от воды и сырости, многодневного нахождения на солнце, соприкосновения с косметическими средствами и веществами, содержащими жиры. Чистящие средства использовать не рекомендуется.



ЗАПАС ХОДА

(для часов с автоподзаводом)
Подзавод часов происходит при движении запястья. 10-часовое ношение днем обеспечивает работу механизма ночью. Из-за нерегулярного или непродолжительного использования сокращается запас хода часов и возникает необходимость в ручном заводе.



РАСХОД ЭНЕРГИИ

(для кварцевых часов)
Если вы долго не пользуетесь часами, модели с секундной стрелкой можно останавливать, чтобы батарейка разряжалась медленнее. Для этого просто переместите заводную головку в крайнее правое положение. *Примечание для механизмов Ronda 1032 и Ronda 1042!* Пребывание заводной головки в этом положении, наоборот, приведет к увеличению расхода энергии в 7 раз.