



ЧАСЫ ЮВЕЛИРНЫЕ НАРУЧНЫЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ QWILL В ЗОЛОТОМ, СЕРЕБРЯНОМ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с покупкой наручных часов торговой марки QWILL. Вы приобрели ювелирное изделие, которое позволит выглядеть стильно, а также успевать всегда и везде. Уверены, что Вы непременно оцените все достоинства нового аксессуара, и надеемся, что эти часы прослужат максимально долго!

QWILL – это ювелирные часы из золота и серебра для современных, активных и практичных людей, которые разбираются в моде и с удовольствием подчеркивают свою яркую индивидуальность.

Часы QWILL – это логическое продолжение любимого образа. Неважно, какой стиль Вы выбираете сегодня – важно, что вместе с QWILL это всегда выигрышная комбинация!

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА «КАПСУЛА»

Часы QWILL производятся по собственной технологии «Капсула», или «Корпус в корпусе» (патент № 2298820, № 138038).

В корпус из драгоценного металла помещается капсула (дополнительный корпус с крышкой, выполненный не из драгметалла), внутри которой надежно закреплен часовой механизм. Такая конструкция повышает защиту механизма от влаги и пыли.

корпус часов
(драг. металл)

минеральное
стекло с сапфировым
напылением



корпус капсулы
(нержавеющая сталь или
латунь с декоративным
покрытием)


переводная головка
(нержавеющая сталь или
латунь с декоративным
покрытием)

крышка корпуса
часов (драг. металл)

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА «БИМЕТАЛЛ»

В производстве некоторых часов QWILL используется технология изготовления корпусов из биметаллического материала (патент № 2014153249).


Драгоценный биметалл – это прочное соединение двух металлов (серебра 999° и золота 585°) методом диффузионной сварки. Таким образом, корпус часов получается двухслойным. Данная технология позволяет сохранить внешний облик золотых часов. Как и все часы QWILL, они выполнены с использованием капсульной конструкции, а значит, отличаются высокой надежностью и качеством.



ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА «ПЛАКИРОВКА»


Вариант исполнения №1

Корпус из драгоценного металла крепится сверху на капсулу. Лицевая и боковые стороны часов оказываются облаченными в золото или серебро. Крышка выполнена из нержавеющей стали.




Вариант исполнения №2

С оборотной стороны на капсулу крепится корпус из драгоценного металла, а с лицевой стороны – накладка, выполненная из недрагоценных материалов: цветной керамики, нержавеющей стали с ионным напылением, стекла и т.д. В золото или серебро облачены только боковые стороны часов. Крышка выполнена из нержавеющей стали.



Вариант исполнения №3

Накладка в виде ранта из серебра крепится на корпус из нержавеющей стали, покрытой ионным напылением.



* IP-покрытие – «проникающее» ионное напыление сверхпрочного металла на материал корпуса с промежуточным гипоаллергенным слоем. Наиболее передовая и надежная технология покрытия металлических поверхностей на сегодняшний день. Часы становятся более стойкими к царапинам и износу, т.к. теперь внешняя часть корпуса и покрытие составляют одно целое.

Вариант исполнения №4

Корпус из серебра надежно крепится на капсулу. Таким образом, часы со всех сторон оказываются облаченными в серебро.



ПРОБИРОВАНИЕ

Все ювелирные часы QWILL изготовлены в соответствии с ОСТ-117-3-002-95 и подлежат клеймению в Инспекции пробирного надзора РФ в соответствии с законодательством РФ.

Рисунок основной пробы (знак удостоверения пробы) устанавливает государственная пробирная палата.

Рисунок дополнительной пробы (подтверждение основной пробы) устанавливает государственная инспекция пробирного надзора по Москве и Московской области.

Рисунок знака-именника предприятия-изготовителя маркирует предприятие-изготовитель.



Именник




Проба Au 585°




Проба Ag 925°

1. QWILL биметалл



2. QWILL серебро



**3. QWILL серебро
способом плакировки**



**4. QWILL золото
способом плакировки**



**5. QWILL серебро
с серебряной скобой**



**6. QWILL золото
с серебряной скобой**



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАСОВ

Электронно-механические кварцевые часы:

Корпус капсулы, переводная головка и кнопки выполнены не из драгоценного металла, но имеют стойкое декоративное покрытие, имитирующее его цвет.

Ремешок выполнен из натуральной кожи, текстиля или силикона.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЮВЕЛИРНЫХ ЧАСОВ:

1. Часы
2. Салфетка для ухода
3. Индивидуальная упаковка

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Соблюдение правил эксплуатации необходимо для бесперебойной и корректной работы часов в период срока их службы.

Паспорт: внимательно ознакомьтесь с описанием часов и руководством по управлению и регулировке механизма, указанного на бирке.

Драгоценный металл: ювелирные часы, как и любое ювелирное изделие, нуждаются в особом обращении. Храните Ваши часы в сухом месте и после каждого использования протирайте микрофиброй из комплекта поставки. Если корпус начнет темнеть, рекомендуем воспользоваться средствами по уходу за ювелирными изделиями без абразивных включений. Для устранения налета используйте обычные средства для чистки серебра, тщательно соблюдая рекомендации, указанные в паспорте часов или полученные из других источников по уходу за изделиями из серебра. Часы из серебра и белого золота защищены родиевым покрытием (0,2 микрон), срок службы которого зависит от интенсивности носки часов и своевременного ухода за ними.

Температура: не храните часы под прямыми солнечными лучами, а также в местах с низкой или высокой температурой (для кварцевых – ниже 0° и выше 45°; для механических – ниже 5° и выше 35°). К примеру, приборная доска под лобовым стеклом

автомобиля в жаркий летний день нагревается до 70°. Берегите часы от резких перепадов температуры. Это может повлиять на точность хода и сохранность декоративных элементов.

Магнитное поле: старайтесь не оставлять часы возле источников бытового магнитного излучения – например, на микроволновке или колонке аудиосистемы. Не забывайте снимать часы перед рамкой металлодетектора. Сильное магнитное поле влияет на точность хода, а также может привести к выходу механизма из строя.

Химические вещества: во избежание образования налета, следов окисления или потемнения металла не допускайте попадания на часы едких химических веществ – особенно бензина, растворителей, моющих и косметических средств, клея, духов, медикаментов.

Удары: берегите часы от ударов, падений и сильных вибраций – это наиболее частые, но, к сожалению, не гарантийные причины обращения в сервисный центр.

Переводная головка и кнопки: чрезмерное усилие, приложенное к переводной головке или кнопкам, может привести к невозвратимым деформациям часов, поломке механизма или потере точности хода.

Вода: если в часах запотело стекло или есть основания полагать, что внутрь попала вода, следует как можно скорее отнести их в сервисный центр. В ювелирных часах нельзя плавать и заниматься любыми водными процедурами.

Ремешок: во избежание деформации и потери цвета рекомендуем беречь ремешок/браслет от воды, повышенной влажности, длительного воздействия солнечных лучей, контакта с косметическими средствами и веществами, содержащими жиры, а также не допускать сильного затягивания (между ремешком/браслетом и рукой должен помещаться палец). Во избежание повреждений корпуса часов рекомендуем производить замену ремешка или установку браслета в сертифицированном сервисном центре.

ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ

Элемент питания в кварцевом механизме установлен на заводе-изготовителе механизма.

Отставание часов, задержка переключения даты, неравномерный ход секундной стрелки (перепрыгивание одного или нескольких делений) могут свидетельствовать о необходимости замены элемента питания.

Замена элемента питания осуществляется бесплатно в течение гарантийного срока в сервисных центрах НИКА.

Для кварцевых часов (кроме часов с механизмами Ronda 1032 и Ronda 1042) предусмотрена возможность остановки хода с целью обеспечения минимальной разрядки элемента питания. Если Вы не пользуетесь часами в течение длительного времени, рекомендуем остановить ход, переместив переводную головку в крайнее правое положение.

Примечание для часов с механизмами Ronda 1032 и Ronda 1042: длительное пребывание переводной головки в крайнем правом положении приведет к увеличению расхода энергии в 7 раз.

Примечание для часов с хронографом: режим хронографа увеличивает расход энергии в 4 раза – не забывайте отключать его после использования.

ПРОФИЛАКТИКА И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для надежной бесперебойной работы часы, как и любой высокоточный прибор, должны регулярно проходить техническое обслуживание, в которое входят чистка и замена масла, уплотнительных прокладок, проверка и регулировка механизма, замена элементов питания. Рекомендуется проводить профилактику с периодичностью не реже 1 раза в 2-3 года.

Для сервисного обслуживания Ваших часов мы просим обращаться исключительно в сертифицированные сервисные центры, в большом количестве расположенные по всей России. Специальное оборудование и знания наших мастеров гарантируют проведение ремонта и контроля часов в соответствии со строжайшими критериями качества часового завода NIKA.

Список адресов сервисных центров см. в конце паспорта.

ПРИМЕР БИРКИ

Подробную инструкцию по эксплуатации часов, их технические характеристики и функции Вы можете получить, ознакомившись с описанием часовых механизмов. Тип механизма Ваших часов указан на бирке.

Часы ювелирные	Д.В. 18.01.18
6000.01.01.1.51С	
Золото 585°	0 3 1 7 8 1 7 3
№ 2873	
Вес драг. мет. со вст. 2,93г	
Цена _____	Часовой механизм R1062 НН1
Сделано в России	ОТК ОСТ 117-3-002-95

ЧАСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Miyota GM10	20	Ronda 705	20	Ronda 1042	34
Miyota OS10	23	Ronda 751	34	Ronda 1062	34
Miyota 2025	34	Ronda 753	29	Ronda 1063	36
Miyota 2035	29	Ronda 763	29	Ronda 5030.D	38
Miyota 5R32	29	Ronda 773	29	Ronda 5040.B	44
Miyota 5Y30	29	Ronda 1009	31	Ronda 6003.B	50
		Ronda 1032	34	Ronda 6004.B	53
				Ronda 6203.B	56

МЕХАНИЗМЫ: MIYOTA GM10, RONDA 705

Производители: Miyota (Citizen, Япония), Ronda (Швейцария)

Тип механизма: кварцевый

Функции: часы, минуты, секунды, дата

Точность хода: -10/+20 секунд в месяц

Тип элемента питания:

Miyota GM10 – 364 (SR621SW)

Ronda 705 – 371 (SR920SW)

РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ МЕХАНИЗМА ЧАСОВ



Для установки времени:

1. Переместите переводную головку в положение 3.
2. Вращая переводную головку, установите нужное время.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

Для установки даты:

1. Переместите переводную головку в положение 2.
2. Вращая переводную головку, установите нужную дату.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

ВНИМАНИЕ! С 21:30 до 05:30 ч. (ограниченная временная зона) нельзя вносить изменения даты, поскольку в данный промежуток времени происходит корректировка программы часов.

Необходимо проводить корректировку даты в конце месяца, если в нем было меньше 31 дня.

МЕХАНИЗМ: MIYOTA OS10

Производитель: Miyota (Citizen, Япония)

Тип механизма: кварцевый


Функции: часы, минуты, секунды, дата

Дополнительные функции: хронограф

Точность хода: -20/+20 секунд в месяц

Тип элемента питания: 395 (SR927SW)

РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ МЕХАНИЗМА ЧАСОВ



Для установки времени:

1. Переместите переводную головку в положение 3.
2. Вращая переводную головку, установите нужное время.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

Для установки даты:

1. Переместите переводную головку в положение 2.
2. Вращая переводную головку против часовой стрелки, установите нужную дату.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

ВНИМАНИЕ! С 21:00 до 01:00 ч. (ограниченная временная зона) нельзя вносить изменения даты, поскольку в данный промежуток времени происходит автоматическая корректировка программы часов.

Необходимо проводить корректировку даты в конце месяца, если в нем было меньше 31 дня.

РАБОТА С ХРОНОГРАФОМ

Хронограф предназначен для измерения коротких отрезков времени.

Перед использованием функций хронографа убедитесь, что переводная головка находится в исходном положении 1, а все три стрелки хронографа находятся в нулевом положении. Чтобы перейти в режим работы с хронографом, нажмите кнопку В.

ВНИМАНИЕ! Работа с хронографом увеличивает расход энергии в 4 раза – не забывайте отключать его после использования.


Измерение хронометража одного события:

1. Нажмите кнопку А: хронограф запускается. Через 30 секунд после запуска секундная стрелка хронографа останавливается, однако отсчет времени продолжается.

2. Нажмите кнопку А повторно: хронограф останавливается. Секундная стрелка хронографа скачком нагоняет прошедшее время.


3. Нажмите кнопку В: хронограф обнуляется.





Приведение стрелок хронографа в нулевое положение:

1. Переместите переводную головку в положение 3.



2. Удерживайте одновременно кнопки А и В в нажатом положении в течение 2 секунд. Стрелки хронографа перейдут в нулевое положение.

3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

ВНИМАНИЕ! Не возвращайте переводную головку в исходное положение до полного перемещения секундной стрелки хронографа в нулевое положение, иначе место внезапной остановки стрелки будет считаться новым нулевым положением.

РАБОТА СО ШКАЛОЙ ТАХИМЕТРА:

Шкала тахиметра расположена на внешней окружности циферблата. По ней можно определить среднюю скорость движения в км/ч, зная, за какое количество секунд преодолевается дистанция в 1 км (например, расстояние между километровыми столбами) в пределах 60 секунд. Для этого необходимо включить хронограф (кнопка А) в момент пересечения километрового столба и выключить хронограф (повторное нажатие кнопки А) в момент пересечения второго километрового столба. Центральная стрелка хронографа покажет по шкале тахиметра среднюю скорость в км/ч.

ПРИМЕР: Если автомобиль преодолел 1 км за 45 секунд, то средняя скорость составляет 80 км/ч.

МЕХАНИЗМЫ: MIYOTA 2035, MIYOTA 5R32, MIYOTA 5Y30, RONDA 753, RONDA 763, RONDA 773

Производители: Miyota (Citizen, Япония), Ronda (Швейцария)

Тип механизма: кварцевый

Функции: часы, минуты, секунды

Точность хода:

Miyota 2035, Miyota 5R32, Miyota 5Y30 -20/+20 секунд в месяц
Ronda 753, Ronda 763, Ronda 773 -10/+20 секунд в месяц

Тип элемента питания:

Miyota 2035 – 376 (SR626SW)

Miyota 5R32 – 337 (SR416SW)

Miyota 5Y30 – 379 (SR521SW)

Ronda 753 – 379 (SR521SW)

Ronda 763 – 364 (SR621SW)

Ronda 773 – 364 (SR621SW)

РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ МЕХАНИЗМА ЧАСОВ



Для установки времени:

1. Переместите переводную головку в положение 2.
2. Вращая переводную головку, установите нужное время.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

МЕХАНИЗМ: RONDA 1009

Производитель: Ronda (Швейцария)

Тип механизма: кварцевый

Функции: часы, минуты, секунды, дата

Точность хода: -10/+20 секунд в месяц

Тип элемента питания: 341 (SR714SW)

РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ МЕХАНИЗМА ЧАСОВ



Для установки текущего времени:

1. Переместите переводную головку в положение 3.
2. Вращая переводную головку, установите нужное время.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

Для установки даты:

1. Переместите переводную головку в положение 2.
2. Вращая переводную головку, установите нужную дату.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

ВНИМАНИЕ! С 23:00 до 5:30 ч. (ограниченная временная зона) нельзя вносить изменения даты, поскольку в данный промежуток времени происходит автоматическая корректировка программы часов.

Необходимо проводить корректировку даты в конце месяца, если в нем было меньше 31 дня.

МЕХАНИЗМЫ: RONDA 751, RONDA 1032, RONDA 1042, RONDA 1062 , MIYOTA 2025

Производители: Ronda (Швейцария), SII (Seiko, Япония), Miyota (Citizen, Япония)

Тип механизма: кварцевый

Функции: часы, минуты

Точность хода:

Ronda 751, 1032, 1042, 1062 – -10/+20 секунд в месяц

Miyota 2025 – ±20 секунд в месяц

Тип элемента питания:

Ronda 751 – 379 (SR521SW)

Ronda 1032* – 317 (SR516SW)


Ronda 1042* – 335 (SR512SW)

Ronda 1062 – 321 (SR616SW)

Miyota 2025 – 376 (SR626SW)

* Длительное пребывание переводной головки в положении 2 (см. рис.) может привести к значительному увеличению расхода энергии.

РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ МЕХАНИЗМА ЧАСОВ



Для установки времени:

1. Переместите переводную головку в положение 2.
2. Вращая переводную головку, установите нужное время.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

МЕХАНИЗМ: RONDA 1063

Производитель: Ronda (Швейцария)


Тип механизма: кварцевый

Функции: часы, минуты, секунды

Точность хода: -10/+20 секунд в месяц

Тип элемента питания: 321 (SR616SW)

РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ МЕХАНИЗМА ЧАСОВ



Для установки времени:

1. Переместите переводную головку в положение 2.
2. Вращая переводную головку, установите нужное время.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

МЕХАНИЗМ: RONDA 5030.D

Производитель: Ronda (Швейцария)

Тип механизма: кварцевый

Функции: часы, минуты, секунды, дата

Дополнительные функции: хронограф

Точность хода: -10/+20 секунд в месяц

Тип элемента питания: 395 (SR927SW)

РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ МЕХАНИЗМА ЧАСОВ



Для установки времени:

1. Переместите переводную головку в положение 3.
2. Вращая переводную головку, установите нужное время.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

Для установки даты:

1. Переместите переводную головку в положение 2.
2. Вращая переводную головку, установите нужную дату.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

ВНИМАНИЕ! С 23:00 до 05:30 ч. (ограниченная временная зона) нельзя вносить изменения даты, поскольку в данный промежуток времени происходит автоматическая корректировка программы часов.

Необходимо проводить корректировку даты в конце месяца, если в нем было меньше 31 дня.

РАБОТА С ХРОНОГРАФОМ

Хронограф предназначен для измерения коротких отрезков времени.

Перед использованием функций хронографа убедитесь, что переводная головка находится в исходном положении 1, а все три стрелки хронографа находятся в нулевом положении (стрелки хронографа приводятся в нулевое положение нажатием кнопки В).

ВНИМАНИЕ! Работа с хронографом увеличивает расход энергии в 4 раза – не забывайте отключать его после использования.




Измерение хронометража одного события:

1. Нажмите кнопку А: хронограф запускается.
2. Нажмите кнопку А повторно: хронограф останавливается.
3. Нажмите кнопку В: хронограф обнуляется.

Измерение хронометража нескольких промежуточных событий (интервалов):



1. Нажмите кнопку А: хронограф запускается.
2. Нажмите кнопку В: хронограф останавливается.
3. Нажмите кнопку В повторно: хронограф скачком нагоняет время, прошедшее с момента старта.
4. Нажмите кнопку А: хронограф останавливается, суммируя время.
5. Нажмите кнопку В: хронограф обнуляется.



Приведение стрелок хронографа в нулевое положение:

1. Переместите переводную головку в положение 3.
2. Удерживайте одновременно кнопки А и В в нажатом положении в течение 2 секунд. Центральная секундная стрелка сделает полный оборот и остановится на отметке «12». Режим корректировки активирован.


Установка центральной секундной


стрелки хронографа в нулевое положение:

Одно короткое нажатие кнопки А.
 Одно продолжительное нажатие кнопки А.
 Для перехода к установке следующей стрелки нажмите кнопку В.

Установка стрелки счетчика часов работы хронографа в нулевое положение:

Одно короткое нажатие кнопки А.
 Одно продолжительное нажатие кнопки А.
 Для перехода к установке следующей стрелки нажмите кнопку В.





Установка стрелки отсчета минут в нулевое положение:

Одно короткое нажатие кнопки А.

Одно продолжительное нажатие кнопки А.

Верните переводную головку в положение 1. Если нет необходимости в установке на 0 всех стрелок, то верните переводную головку в исходное положение 1 на любом этапе.

РАБОТА СО ШКАЛОЙ ТАХИМЕТРА:

Шкала тахометра расположена на внешней окружности циферблата. По ней можно определить среднюю скорость движения в км/ч, зная, за какое количество секунд преодолевается дистанция в 1 км (например, расстояние между километровыми столбами) в пределах 60 секунд. Для этого необходимо включить хронограф (кнопка А) в момент пересечения километрового столба и выключить хронограф (повторное нажатие кнопки А) в момент пересечения второго километрового столба. Центральная стрелка хронографа покажет по шкале тахометра среднюю скорость в км/ч.

ПРИМЕР: Если автомобиль преодолел 1 км за 45 секунд, то средняя скорость составляет 80 км/ч.

МЕХАНИЗМ: RONDA 5040.B

Производитель: Ronda (Швейцария)

Тип механизма: кварцевый

Функции: часы, минуты, секунды, дата

Дополнительные функции: хронограф

Точность хода: -10/+20 секунд в месяц

Тип элемента питания: 395 (SR927SW)

РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ МЕХАНИЗМА ЧАСОВ



Для установки времени:

1. Переместите переводную головку в положение 3.
2. Вращая переводную головку, установите нужное время.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

Для установки даты:

1. Переместите переводную головку в положение 2.
2. Вращая переводную головку, установите нужную дату.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

ВНИМАНИЕ! С 23:00 до 5:30 ч. (ограниченная временная зона) нельзя вносить изменения даты, поскольку в данный промежуток времени происходит автоматическая корректировка программы часов.

Необходимо проводить корректировку даты в конце месяца, если в нем было меньше 31 дня.

РАБОТА С ХРОНОГРАФОМ

Хронограф предназначен для измерения коротких отрезков времени.

Перед использованием функций хронографа убедитесь, что переводная головка находится в исходном положении 1, а все три стрелки хронографа находятся в нулевом положении (стрелки хронографа приводятся в нулевое положение нажатием кнопки В).


ВНИМАНИЕ! Работа с хронографом увеличивает расход энергии в 4 раза – не забывайте отключать его после использования.




Измерение хронометража одного события:

1. Нажмите кнопку А: хронограф запускается.
2. Нажмите кнопку А повторно: хронограф останавливается.
3. Нажмите кнопку В: хронограф обнуляется.

Измерение хронометража нескольких промежуточных событий (интервалов):



1. Нажмите кнопку А: хронограф запускается.
2. Нажмите кнопку В: хронограф останавливается.
3. Нажмите кнопку В повторно: хронограф скачком нагоняет время, прошедшее с момента старта.
4. Нажмите кнопку А: хронограф останавливается, суммируя время.
5. Нажмите кнопку В: хронограф обнуляется.



Приведение стрелок хронографа в нулевое положение:

1. Переместите переводную головку в положение 3.
2. Удерживайте одновременно кнопки А и В в нажатом положении в течение 2 секунд. Центральная секундная стрелка сделает полный оборот и остановится на отметке «12». Режим корректировки активирован.

Установка центральной секундной

стрелки хронографа в нулевое положение:

Одно короткое нажатие кнопки А.

Одно продолжительное нажатие кнопки А.


Для перехода к установке следующей стрелки нажмите кнопку В.


Установка стрелки счетчика часов работы хронографа в нулевое положение:

Одно короткое нажатие кнопки А.

Одно продолжительное нажатие кнопки А.

Для перехода к установке следующей стрелки нажмите кнопку В.





Установка стрелки отсчета минут в нулевое положение:

Одно короткое нажатие кнопки А.

Одно продолжительное нажатие кнопки А.

Верните переводную головку в положение 1. Если нет необходимости в установке на 0 всех стрелок, то верните переводную головку в исходное положение 1 на любом этапе.

РАБОТА СО ШКАЛОЙ ТАХИМЕТРА:

Шкала тахиметра расположена на внешней окружности циферблата. По ней можно определить среднюю скорость движения в км/ч, зная, за какое количество секунд преодолевается дистанция в 1 км (например, расстояние между километровыми столбами) в пределах 60 секунд. Для этого необходимо включить хронограф (кнопка А) в момент пересечения километрового столба и выключить хронограф (повторное нажатие кнопки А) в момент пересечения второго километрового столба. Центральная стрелка хронографа покажет по шкале тахиметра среднюю скорость в км/ч.

ПРИМЕР: Если автомобиль преодолел 1 км за 45 секунд, то средняя скорость составляет 80 км/ч.

МЕХАНИЗМ: RONDA 6003.B

Производитель: Ronda (Швейцария)


Тип механизма: кварцевый

Функции: часы, минуты, секунды, дата

Точность хода: -10/+20 секунд в месяц

Тип элемента питания: 373 (SR916SW)

РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ МЕХАНИЗМА ЧАСОВ



Для установки времени:

1. Переместите переводную головку в положение 3.
2. Вращая переводную головку, установите нужное время.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

Для установки даты:

1. Переместите переводную головку в положение 2.
2. Вращая переводную головку, установите нужную дату.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

ВНИМАНИЕ! С 23:00 до 05:30 ч. (ограниченная временная зона) нельзя вносить изменения даты, поскольку в данный промежуток времени происходит автоматическая корректировка программы часов.

Необходимо проводить корректировку даты в конце месяца, если в нем было меньше 31 дня.

МЕХАНИЗМ: RONDA 6004.B

Производитель: Ronda (Швейцария)


Тип механизма: кварцевый

Функции: часы, минуты, секунды, дата

Точность хода: -10/+20 секунд в месяц

Тип элемента питания: 373 (SR916SW)

РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ МЕХАНИЗМА ЧАСОВ



Для установки времени:

1. Переместите переводную головку в положение 3.
2. Вращая переводную головку, установите нужное время.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

Для установки даты:

1. Переместите переводную головку в положение 2.
2. Вращая переводную головку, установите нужную дату.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

ВНИМАНИЕ! С 21:00 до 02:00 ч. (ограниченная временная зона) нельзя вносить изменения даты, поскольку в данный промежуток времени происходит автоматическая корректировка программы часов.

Необходимо проводить корректировку даты в конце месяца, если в нем было меньше 31 дня.

МЕХАНИЗМ: RONDA 6203.B

Производитель: Ronda (Швейцария)

Тип механизма: кварцевый

Функции: часы, минуты, секунды, дата

Дополнительные функции: второй часовой пояс (часы, минуты)

Точность хода: -10/+20 секунд в месяц

Тип элемента питания: 373 (SR916SW)

РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ МЕХАНИЗМА ЧАСОВ



Для установки основного времени:

1. Переместите переводную головку основного времени в положение 3.
2. Вращая переводную головку, установите основное время.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

Для установки дополнительного времени:

1. Переместите переводную головку дополнительного времени в положение 2.
2. Вращая переводную головку, установите дополнительное время.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

Для установки даты:

1. Переместите переводную головку основного времени в положение 2.
2. Вращая переводную головку по часовой стрелке, установите нужную дату.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

Необходимо проводить корректировку даты в конце месяца, если в нем было меньше 31 дня.